




הוראות לשינוי הגדרות האפליקציה



1. **הורדה והתקנה:** הורד והתקן את הכלי CP tool מחנות Google Play.
2. **חיבור למטען:** ודא שהמטען מחובר לחשמל ופתח את אפליקציית CP tool. בחר את מזהה המטען (Charger ID) כדי להתחבר.
 - סיסמת ברירת המחדל היא) 12345678: מומלץ שלא לשנות את הסיסמה.
3. **הגדרות רשת:** הפעל את פונקציית ה-Wi-Fi בתוך אפליקציית CP tool.
4. **עדכון כתובת השרת (URL):** שנה את כתובת ה URL של המטען בתוך האפליקציה לאחת מהכתובות הבאות:
 - ws://chargers.evselink.top:8887
 - או wss://chargers.evselink.top:8888

לאחר מכן, לחץ על "SET" כדי לשמור את הכתובת. המטען יבצע הפעלה מחדש, (Restart) וההגדרה תושלם בהצלחה.



Change the URL to
ws://chargers.evselink.top:8887 or
wss://chargers.evselink.top:8888
 Choose one URL

5. **אפליקציית המשתמש:** הורד והתקן את אפליקציית evselink מחנות Google Play. הירשם ופתח חשבון חדש לפי ההוראות במדריך.



6. **הוספת המטען:** לאחר ההרשמה וההתחברות ל, evselink,
 - קוד ה-PIN לחיבור הוא 1234 :

• קוד ה-PIN לחיבור הוא 1234 :

Inout vour charger

Inout

7. **סיום:** לאחר קישור המטען, תוכל לשלוט בו ולנהל אותו ישירות מאפליקציית evselink.